

Communication (Komunikacija)

▼ Primanje poruka i odgovaranje na poruke*

SMS (usluga kratkih poruka) primljene pomoću spojenog Bluetooth® uređaja mogu se preuzeti, prikazati na središnjem zaslonu i pročitati umjetnim glasom. Osim toga, može se odgovarati unaprijed zadanim odgovorima na pozive i poruke među primljenim porukama.

NAPOMENA

Morate napraviti postavke na svom Bluetooth® uređaju ovisno od Bluetooth® uređaja koji koristite.

Preuzimanje poruka

Možete preuzeti do 50 nedavnih poruka s spojenog Bluetooth® uređaja i prikazati ih.

Automatsko preuzimanje

Kada je postavka Message Sync (Sinkronizacija poruka) uključena, poruke se automatski preuzimaju kada se spoji Bluetooth® uređaj.

Pogledajte Communication Settings (Postavke vozila) na stranici 5-23.


Ručno preuzimanje

Ako je postavka Message Sync (Sinkronizacija poruka) isključena, poruke se mogu preuzeti na sljedeći način.


1. Odaberite „Communication” (Komunikacija) na početnom zaslonu.



2. Odaberite „Text Messages” (Tekstualne poruke).



3. Kada je odabrana postavka "Update List", poruke se preuzimaju s vašeg Bluetooth® uređaja.

**NAPOMENA**

- Priloženi podaci se ne preuzimaju.
- Mogu se preuzeti poruke veličine do 160 znakova.
- Spremljene poruke su ekskluzivne za svaki upareni Bluetooth® uređaj za zaštitu privatnosti.
- Funkcija kratke poruke koristi Bluetooth® MAP profil.
- Da biste primili i odgovorili na poruke s vašeg Bluetooth® uređaja, možda će, pored ove jedinice, biti potrebno izvršiti operacije i postavke na strani Bluetooth® uređaja. Pojediniosti pronađite u korisničkom priručniku Bluetooth® uređaja.

iPhone**NAPOMENA**

- Kada spojite iPhone, sljedeće funkcije nije moguće koristiti.
 - Preuzimanje prošlih poruka
 - Odgovaranje na poruke

Učinite sljedeću operaciju tijekom spajanja nakon dovršetka uparivanja.

1. **(Operacija na iPhone-u)**
Odaberite izbornik Postavke → Bluetooth → uređaj „Mazda”.
2. **(Operacija na iPhone-u)**
Uključite stavku Prikaži obavijesti.

Communication (Komunikacija)

3. (Operacija na ovoj jedinici)


Isključite Bluetooth®.

Pogledajte Connectivity Settings (Postavke vozila) na stranici 7-20.



4. (Operacija na ovoj jedinici)

Ponovno uključite Bluetooth® i pričekajte da se iPhone automatski ponovno poveže.



5. (Operacija na ovoj jedinici)

Nakon povezivanja iPhonea, može se upotrebljavati ako je moguće odabrati opciju „Text Messages“ (Tekstualne poruke).

