

## Sound Settings (Postavke zvuka)

### ▼ Sound Settings (Postavke zvuka)

Configures the in-vehicle listening experience. (Podešava iskustvo slušanja u vozilu.)

#### Audio Settings (Postavke zvuka)

Adjusts the in-vehicle listening experience. (Podešava iskustvo slušanja u vozilu.)

Funkcija	Dostupne promjene postavke
<b>Sound Adjustment Mode (Način rada podešavanja zvuka)</b> Selects a Basic or Advanced sound adjustment mode. (Odabire osnovni ili napredni način rada podešavanja zvuka)	Basic (Osnovni), Advanced (Naprednji)
<b>Bass (Bas)</b> Adjusts the bass output level. (Podešava razinu izlaza basa)	Raspon niskih tonova (basa) (19 razina)
<b>Treble (Soprano)</b> Adjusts the treble output level. (Podešava razinu izlaza soprana)	Raspon visokih tonova (19 razina)
<b>Equalizer (Ekvilizator)</b> Selects or creates the desired equalizer curve. (Odabire ili stvara željenu krivulju ekvilizatora)	Flat (Uravnoteženo), Pop (Pop), Rock (Rock), Jazz (Jazz), R&B (R&B), Classical (Klasično), Custom 1*1 (Prilagođeno 1), Custom 2*1 (Prilagođeno 2), Custom 3*1 (Prilagođeno 3), Customize EQ*2 (Prilagodba EQ)
<b>Listening Position (Položaj slušanja)</b> Selects the desired listening position. (Odabire željeni položaj slušanja)	Driver's Seat (Vozačeve sjedalo), All Seats (Sva sjedala)
<b>Fader (Regulator zvuka)</b> Moves the audio emphasis forward or rearward. (Pomiče naglasak zvuka prema naprijed ili natrag.)	Front (Prednji) — Rear (Stražnji) (19 razina)
<b>Balance (Ravnoteža)</b> Moves the audio emphasis to the left or right. (Pomiče naglasak zvuka prema lijevo ili desno)	Left (Lijevo) — Right (Desno) (19 razina)
<b>Automatic Level Control*3 (Automatska kontrola razine)</b> Automatically adjusts volume level to compensate for vehicle speed. (Automatski podešava jačinu zvuka kako bi kompenzirao za brzinu vozila.)	Off (Isključeno), 1 — 7 (8 razina)
<b>Automatic Source Level Adjustment (Automatsko podešavanje razine izvora.)</b> Automatically stabilizes volume levels across sources. (Automatski stabilizira jačinu zvuka iz raznih izvora.)	Omogući, Onemogući

# Settings (Postavke)

Funkcija	Dostupne promjene postavke
<b>Bose® Stereo Mode (Način rada Bose® Stereo)</b> Selects the desired stereo listening experience. (Odabire željeno stereo slušanje.)	Standard (Standardno), Linear (Linearno)
<b>Bose® Centerpoint*</b> <sup>4</sup> Creates a virtual surround sound listening experience. (Stvara iskustvo slušanja virtualnog surround zvuka.)	Off (Isključeno), 1 — 3 (4 razine)
<b>Bose® AudioPilot<sup>5</sup></b> Automatically adjusts the music to compensate for road noise. (Automatski podešava glazbu kako bi kompenzirao cestovnu buku.)	Off (Isključeno), 1 — 3 (4 razine)

\*1 Postavka ekvilizatora sačuvana u „Customize EQ” (Prilagodi EQ) stavke „Equalizer” (Ekvilizator).

\*2 Možete ručno urediti i sačuvati postavku ujednačavača prema vašim željama.

\*3 Automatska kontrola glasnoće (ALC) automatski mijenja glasnoću zvuka ovisno o brzini vozila. Što je brzina vozila veća, više se pojačava glasnoća. Što je brzina vozila manja, više se smanjuje glasnoća.

\*4 Centerpoint® omogućuje vlasnicima vozila uživanje u iskustvu prostornog zvuka Bose®.

Posebno izrađen za zadovoljavanje jedinstvenih zahtjeva reprodukcije okolnog zvuka u vozilu.

Pretvara stereo signale u višestruke kanale omogućujući veću preciznost kod reprodukcije zvuka.

Poboljšani algoritam za istovremeno stvaranje šireg, prostranijeg zvučnog polja.

Centerpoint® registrirani je zaštitni znak korporacije Bose.

\*5 Tijekom vožnje, pozadinska buka može ometati uživanje u glazbi.

AudioPilot® tehnologija za kompenzaciju buke neprekidno prilagođava glazbu za kompenzaciju pozadinske buke i brzine vozila.

Reagira samo na kontinuirane izvore buke i ne na isprekidane, kao što su prepreke za brzinu.

Poboljšani DSP algoritam omogućuje bržu i učinkovitiju kompenzaciju za neobične situacije, kao što je vožnja na vrlo neravnim cestama ili pri velikim brzinama.

AudioPilot® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bose Corporation.

## Vehicle Notification and Warning Volume (Glasnoća obavijesti o vozilu i upozorenja)

Adjusts the alert volume for notifications and warnings. (Podešava jačinu zvuka upozorenja za obavijesti i upozorenja.)

Dostupne promjene postavke
Low (Niska), Moderate (Umjerena), High (Visoka)